


# PROTECTOR PLUS+®

ELECTRONIC SECURITY & DIALER SYSTEM



# PROTECTOR PLUS+®

ELECTRONIC SECURITY & DIALER SYSTEM

Professional security system



## ŞENER CONSTRUCTION TECH LTD.

ELECTRONIC DEVELOPMENT & RESEARCH AGENCY

857 SOK. Ýzmirlidolu Ýp merkezi N:6/306 KONAK -ÝZMÝR-TURKEY

Tel:00 90 232 446 09 98 Fax: 00 90 232 489 96 31

www.senerlabs.com email: emerald@superonline.com

## INSTRUCTION MANUEL

## Kullanma Kýlavuzu

# PROTECTOR PLUS+

TELEFON NO' LARI KAYDI ))) TELN NUMARASI(1-6) + TELN OSU(14 HANE MAX) + MEM

1 NO'LU TEL: CLEAR+ 1 'e basınız. BEEP+KESİK BEEP sesiyle , 1 no'lu Tel kayıt bölümüne geçilir.(Bu bölümde eder 10 saniye herhangi bir işlem yapılmazsa , cihaz ANA MENÜ 'ye 2 BEEP sesiyle döner.)

Tel No'sunu giriniz ve # MEM tuşuna basınız. Arama esnasında bekleme istenirse araya \* işareti giriniz.

Örnek: Mekan sahibinin cep telefon numarası

- 1- 0 \* 532 625 33 57 + MEM
- 2- 441001+ MEM

Not: Kimi Telefon santralleri ve GSM firmalarının no'larında 0 \* kodlanarak daha hızlı bağlantı imkanı sağlanabilir. Hatalı bir giriş yaparsanız , CLEAR tuşu ile çıkıp tekrar ilgili menü'ye giriniz.

Örnek : [CLEAR + 1 + 0 \* 232 441001 + # MEM]

(Buradaki 1 kaçınçlı tel no olduğunu belirtir. Tel no 14 basamaktır)

NOT: Eder gereğinden fazla veya 14 basamağın üstünde bir no kodlaması yapıldığında , ilgili uyarı cihaz tarafından yapılır ve #MEM tuşuna basmanız veya 10 saniye içinde # basılmaz ise No'yu kaydetmeyerek ana menüye döner.

UZAKTAN KUMANDALI GASP VE SAĞLIK BUTONLARI

Kumanda üzerindeki siyah buton , talebe göre montaj esnasında sađlık veya gasp için seçilebilir.

ALARMI DEVREYE ALMA YÖNLEMİ ))) MEM + 4 BASAMAKLI DİFRE

Not : Uzaktan kumandalı sistemde ALARM kumanda üzerindeki yeşil düğmeyle açılır ve kapanır..

Eğer doğru kod girilmiş ise sistem alarmı uzun bir beep sesiyle devreye alır. Yanlış bİfre girilirse , kesik BEEP ile ana menü ye döner.

ALARMI KAPATMA YÖNLEMİ ))) CLEAR + 4 BASAMAKLI DİFRE

CLEAR+MEM + - - - - , doğru kod girilmişse 2 uzun BEEP sesiyle alarm kapanır. Bİfre yanlış girilirse alarm devreye girerek telefon aramaları gerçekleştirir. Bu esnada mesaj gönderilirken son bir kapatma işansı daha vardır. Alarm işansı Sönünce CLEAR + DİFRE girilerek sistem kapatılabilir. Bu geç kapatım işleminin fonksiyon BEEP sesleri, bildirilen kişiler tarafından dinlenerek, hatalı kullanım olup olmadıđı uzaktan anlaşılr.


ALARM DİFRESİNİ DEDİRTİRME ))) MEM + \* + ESKİ DİFRE + YENİ DİFRE

MEM + \* + Eski bİfre doğru girilmiş ise 3 BEEP sesiyle yeni bİfre istenir. DİFRE 4 basamak sonunda otomatik kaydedilir, 3 BEEP

ALARM GİRİŞ- ÇIKIŞ ZAMANI AYARLARI ))) 9 EXİT + SÜRE (10-20-30)

-Sistem default(standart) ayarı 20 sn dir.

-CLEAR + 9(EXİT) Tuşlarından sonra 10-20-30 giriniz. Cihaza bunların dışında bir giriş yapılrsa bu giriş süreyi deđİrtiriyecektir.



MESAJ KAYDI ))) REC + REC İBİĞİ SÖNÜNCE KONUŞARAK DEVAM EDİNİZ

REC tuşuna bas BEEP sesinden sonra konuşunuz mesaj bitince CLEAR'e basarak çıkınız. Eğer çok uzun bir mesaj kaydı yapılmış iseniz (32 saniyelik , Adres tarifi gibi) cihaz BEEP sesiyle kaydı 32 saniye sonunda durdurarak ana menü'ye döner.

MESAJ DİNLEME ))) PLAY + MESAJ DİNLENMEYE BAŞLAR

Play tuşuna basarak mesaj dinlenmeye başlanır. Mesaj bitiminde BEEP sesiyle ana menü'ye otomatik döner. Mesaj bitmeden anamenüye dönüp için CLEAR'e basınız.

TEST MODU ))) TEST

Test tuşuna basınız , cihaz hafızasındaki 1 nolu Telefon no'sunu arayarak, mesajı dinletir. Tüm bu işlemler hoplerörden dinlenebilir. (Hat açımı , No arama, Mesaj iletimi). Test bitiminde cihaz bir kez daha mesajı dinleterek beep sesiyle ana menüye döner.

SADECE TELEFON ARAYICI OLARAK KULLANIM

- Y/G girişi (Yangın , Gasp Girişi)
- +12 verilerek tetiklenir.
- Cihaz, 1-6 no'lu telefon no'larını arayarak kayıtlı mesaj dinletilir.
- Not: Her mesaj 1 kez anons edilir . Cihaz bu kez bu 6 tel no'yu 2.kez tarar yani her no her alarm için 2 kez aranır.
- Siren rölesi ve çıkışı bu modda aktiftir.

PROTECTOR PLUS TEKNİK SPESİFİKASYONLAR:

- 14 Bit Mikroİlemcili, 4 K EEPROM FLASH, RISC
- 5 adet PIR DEDEKTÖR KULLANABİLME.
- 3 adet IONIZE DUMAN DEDEKTÖRÜ KULLANABİLME
- Uzaktan kumandalı gasp ve sađlık butonu kullanabilme.
- Onboard ses modülü ISD 32 saniye
- Silinmez EEPROM , ses ve program hafızası, 100 yıl hafızada tutabilme.
- Gasp , Yangın anında otomatik Alarm + Telefonla bildirme
- 1.2 Ahs-7 Ahs akü kullanabilme
- 200 mA iletimde aktif , 50 mA stand by güç harcaması
- Dış siren 120 dbs kullanabilme , - İç siren 80 dbs

