


TELE DOOR®

ELECTRONIC SECURITY & TELESECRETARY SYSTEM



TELE DOOR®

ELECTRONIC SECURITY & TELESECRETARY SYSTEM



ŞENER CONSTRUCTION TECH LTD.

ELECTRONIC DEVELOPMENT & RESEARCH AGENCY

857 SOK. İzmirlioğlu İş merkezi N:6/306 KONAK -İZMİR-TURKEY

Tel:00 90 232 484 51 44 Fax: 00 90 232 446 09 98

www.senerlabs.com email: emerald@superonline.com

INSTRUCTION MANUEL

Kullanma Kılavuzu

TELE DOOR

TELE DOOR telesekreterli, elektronik şifreli kapı sistemi günümüzün en gelişmiş dijital ve analog elektronik teknolojisinin birleşimlerinden ortaya çıkan son teknoloji **patentli** bir kapı kontrol sistemidir.

Kullanıcıya elektronik şifre kodlu , güvenli bir geçiş sağladığı gibi ,aynı zamanda telesekreter, elektronik kapı etiketi ,elektronik not,elektronik zil gibi özellikleride bünyesinde bulundurmaktadır.

Tüm bu gelişmiş fonksiyonlar sayesinde OTELLER ,VİLLALAR ,HASTANELER,ASKERİ TESİSLER ve OFİSLER için birçok fonksiyona sahip bileşik ürün niteliği ile sonderece gerekli bir ürün haline gelmiştir.

Sistemin tüm fonksiyonları Mikrobilgisayar destekli gerçekleştirmekte, kullanıcılara ise basit menü tuşları ile hızlı kullanım kalmaktadır.

KAPI KODUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ »»» GİR + 📲 + ESKİ KAPI KODU + YENİ KAPI KODU.

Bilgi : Fabrika çıkışında kapı açma şifresi 1111 olarak belirlenmiştir. Bu kod ilk kullanımda kullanıcı tarafından değiştirilmelidir.

- GİR tuşuna basınız.Ekranda “KAPI KODU” yazısı görülecektir.
- 📲 tuşuna basınız.Ekranda “ESKİ KAPI KODU” yazısı görülecektir.
- Eski kodu giriniz.Kod yanlış girilirse cihaz anamenüye dönecektir.Kod doğru girilmiş ise ;
- Ekranda “YENİ KOD” yazısı görülecektir.
- 4 basamaklı yeni kodu giriniz.Ekranda “KAYDEDİLİYOR” yazısı görülecek, cihaz anamenüye dönecektir.

Önemli not: Şayet şifre unuttur veya bir kullanıcı tarafından değiştirilir ve bu yeni şifrede bilinmiyorsa ; 8911 özel üretici kodu ile YENİ ŞİFRE tayin edilebilir. Bu kod sadece üretici firma tarafından bilinmelidir.

KAPININ AÇILMASI »»» GİR + KAPI KODU

- GİR tuşuna basınız.Ekranda “KAPI KODU” yazısı görülecektir.
- KAPI kodunu giriniz.Kod yanlış girilirse cihaz anamenüye dönecektir.Kod doğru girilmiş ise ;
- Ekranda “KAPI AÇILIYOR” yazısı görülecektir.

KAPI DİLİ VEYA OTOMAT ÇEKİM SÜRESİ AYARI »»» SET + SÜRE (saniye olarak)

Bilgi : Fabrika çıkışında kapı açma süresi 1 saniye olarak belirlenmiştir.

- SET tuşuna basınız.Ekranda “Gecikme : 1 sn ” yazısı görülecektir.
- Gecikme (elektronik 12 V DC çıkış süresi) en az 1 saniye , en çok 4 saniye olarak ayarlanabilir.
- 1,2,3 yada 4 tuşlarından birine basınız.
- Cihaz programını yeni süreye göre ayarlayacaktır.

ELEKTRONİK ETİKET , NOT YAZMA »»» 1-2-3-4-5-6-7-8-9-📲

Bu özellik mekanda rahatsız edilmeme notu, ayrılrken ;bulunulan yerin tarifi , vs gibi fonksiyonlar içermektedir.

- Anamenüden ilgili tuşa basınız.(1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-📲)
- 0)- Ana menü (notları kaldır.) 1)- Banyodayım. 2)- Hemen geliyorum. 3)- Lobideyim. 4)- Havuzdayım.
- 5)- Restorandayım. 6)- Komşudayım.. 7)- Lütfen odayı temizleyin. 8)- Odayı temizlemeyin..
- 9)- Lütfen rahatsız etmeyiniz.

KAPI NOSU PROGRAMLAMA »»» SET + 📲 + KAPI NO (4 basamak)

- Bilgi** : Fabrika çıkışında kapı numarası 0000 olarak belirlenmiştir.
- SET tuşuna basınız.Ekranda “Gecikme : 1 sn ” yazısı görülecektir.
- 📲 tuşuna basınız .Ekranda “KAPI NO : 0000” yazısı görülecektir.
- Kapı nosunu giriniz.Cihaz 4. Basamakta yeni numarayı kaydedecektir.
- Cihaz programını yeni süreye göre ayarlayacaktır.

TELESEKRETER FONKSİYONU

MESAJ BIRAKMA »»» MESAJ BIRAK

Telesekretere mesaj bırakmak için **MESAJ BIRAK** tuşuna basınız. Ekranda “MESAJ KAYDEDİLİYOR” Yazısı görülecektir. Mesajınızı konuşarak bırakınız.

Her mesaj en çok 5 saniyelik olabilir. Mesaj bırakma esnasında mesaj süresi bitince ; cihaz ANA MENU Ekranına BEEP sesi ile dönecektir.

Not : TELE DOOR toplam 6 şar saniyelik 5 ayrı mesaj alabilir.

MESAJ DİNLEME »»» MESAJ DİNLE

Telesekreterdeki mesajları dinlemek için **MESAJ DİNLE** tuşuna basınız. Ekranda “SES DİNLENİYOR” Yazısı görülecektir. Mesaj dinlenecektir.

Sonraki mesajı dinlemek için tekrar **MESAJ DİNLE** tuşuna basınız.Cihaz her **MESAJ DİNLE** tuşuna Basıldığında bir sonraki mesajı dinletecektir.

ZİL ÇALMA »»» 📲

📲 Tuşuna basınız.


SU BASKINI ALARMI FONKSİYONU

Alarm fonksiyonu 24 saat aktiftir. Su algılama dedektörü, herhangi bir algılama yaptığı takdirde ,cihaz ekranında “-- SU BASKINI --” yazısı görülür,aynı anda siren çalarak alarm verilir.

Not:Su baskını anında içeriye giriş (GİR tuşuna 3 kez basınız) normal kapı kodu şifresi girilerek yapılır.

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR:

- 14 Bit Mikroşilemcili, 4 K EEPROM FLASH,RISC
- 16 * 2 KARAKTER geriden aydınlatmalı LCD EKTRAN.
- Türkçe ,İngilizce , Almanca ,Fransızca özel istek menüleri
- Onboard telesekreter modülü 32 saniye, 5 saniyelik 6 mesaj alabilme
- Silinmez EEPROM ,ses ve program hafızası
- 1.2 Ahs-7 Ahs akü kullanabilme
- 100 mA iletimde aktif ,50 mA stand by güç harcama
- Elektrik kesintilerinde 24 saat çalışabilir.



TELE DOOR + MONTAJ ŞEMASI

